

**BNC-M/M**

Cordons BNC 50 Ω Mâle/Mâle

Câble RG58-CU, 50 ohms
2 fiches BNC mâles

Longueurs standard cm

L 050, 100, 150, 200

Couleur unique

C 21

N° de commande

77.7001-L-C

**BNC-M/F**

Cordons BNC 50 Ω Mâle/Femelle

Câble RG58-CU, 50 ohms
1 fiche BNC mâle, 1 fiche BNC femelle,

Longueurs standard cm

L 050, 100, 150, 200

Couleur unique

C 21

N° de commande

77.7002-L-C

**BNC-M/B**

Cordons BNC 50 Ω Mâle/Bananes

Câble RG58-CU, 50 ohms
1 fiche BNC mâle + 2 fiches bananes
sur 25 cm de câble silicone (1 rouge + 1 noir)

Longueurs standard cm

L 050, 100, 150, 200

Couleur unique

C 21

N° de commande

77.7003-L-C

Tension assignée 500 V, Fréquence maxi 4 GHz

Ces cordons et accessoires sont adaptés aux utilisations avec blindage relié à la masse/terre. Pour des utilisations en potentiel flottant et/ou supérieurs à 500 V, nous recommandons les cordons et accessoires BNC Sécurité qui sont présentés dans les pages suivantes

Toutes longueurs et combinaisons de fiches sur demande

BNCM/BF**BNCF/BF****BNCM/BM****BNCF/BM**

Adaptateurs BNC/Bananes

Fiche BNC mâle/douilles bananes 4 mm

BNCM/BF N° de commande **77.7004**

Fiche BNC femelle/ douilles bananes 4 mm

BNCF/BF N° de commande **77.7005**

Fiche BNC mâle/fiches bananes 4 mm

BNCM/BM N° de commande **77.7006**

Fiche BNC femelle/fiches bananes 4 mm

BNCF/BM N° de commande **77.7007**

TBNC-F/M/F**RBNC-M/M****RBNC-F/F**

Raccords BNC 50 ohms

RBNC-M/M, raccord BNC mâle/mâle

N° de commande **77.7008**

TBNC-F/M/F, raccord BNC en T Femelle/mâle/femelle

N° de commande **77.7009**

RBNC-F/F, raccord BNC femelle/femelle

N° de commande **77.7010**

Les cordons et accessoires BNC sécurité sont proposés pages 40 et 41



XBNC/MM

Cordons BNC sécurité 50 ohms

Câble RG 58 CU équipé de deux fiches BNC mâles protégées au toucher

1000 V CAT II (600 V CAT III)

Longueurs standard


L 050, 100, 150, 200

Couleurs Standard

C 21 22 23 28

N° de commande

88.8001-L-C



XBNC/MF

Cordons BNC sécurité 50 ohms

Câble RG 58 CU équipé d'une fiche BNC mâle et d'une fiche BNC femelle protégées au toucher

600 V CAT II (300 V CAT III)

Longueurs standard

L 050, 100, 150, 200

Couleurs Standard

C 21 22 23 28

N° de commande

88.8002-L-C



XBNC-M/B

Cordons BNC sécurité 50 ohms/Bananes

Câble RG 58 CU équipé d'une fiche BNC sécurité mâle et de deux fiches bananes sécurité à fourreau fixe et à reprise arrière
L'âme du câble est blindée jusqu'à la fiche banane rouge.
La fiche banane noire est reliée au blindage

1000 V CAT II (600 V CAT III)

Longueurs standard (totale)

L 050, 100, 150, 200

Couleurs unique 21

N° de commande

88.8003-L

Raccords BNC sécurité

XM-MM raccord en T Mâle/mâle/mâle, couleur unique 21

600 V CAT II N° de commande **88.8004**

XM-FF raccord en T Mâle/femelle/femelle, couleur unique 21

600 V CAT II N° de commande **88.8005**

XM-M raccord droit mâle/mâle, couleur unique 28

1000 V CAT II N° de commande **88.8006**

XF-F raccord droit femelle/femelle, couleur unique 28

1000 V CAT II N° de commande **88.8007**




XM-MM

XM-FF

XM-M

XF-F

Toutes longueurs de cordons et combinaisons de fiches sur demande



Embases de panneau BNC sécurité 50 ohms

Embases de panneau BNC femelles permettant l'enfichage de cordons ou d'accessoires BNC mâles
Trois types de raccordement sont proposés :

- Raccord à sertir **XBB-C58, 600 V CAT II**
Couleurs standard **C 21 22 23 28** N° de commande **67.9766-C**
- Raccord à souder court **XBB-L, 1000V CAT II**
Couleurs standard **C 21 22 23 28** N° de commande **67.9764-C**
- Raccord à souder long **XBB-P, 1000 V CAT II**
Couleurs standard **C 21 22 23 28** N° de commande **67.9765-C**

Connecteurs BNC sécurité

Connecteurs BNC sécurité protégés au toucher adaptés au montage sur câble RG 58 pour confection de cordons
Raccordement de l'âme par sertissage ou soudure
Raccordement du blindage par sertissage

- XBK-58, fiche femelle, 600 V CAT II**
Couleurs standard **C 21 22 23 28** N° de commande **67.9762-C**
- XKS-58, fiche mâle 1000V CAT II**
Couleurs standard **C 21 22 23 28** N° de commande **67.9760-C**



Adaptateurs sécurité BNC/Bananes 4 mm

Ces adaptateurs font la transition entre le système BNC sécurité et le système Banane sécurité 4 mm. Différentes versions sont décrites ci-dessous.

XM-BB/4	XM-SS/4	XF-BB/4	XF-SS/4	XM-B
XM-BB/4 Adaptateur constitué d'une fiche BNC mâle et de deux douilles bananes 4 mm. 1000 V CAT II Couleur unique 28 N° de commande 67.9535-28	XM-SS/4 Adaptateur constitué d'une fiche BNC mâle et de deux fiches bananes 4 mm. 1000 V CAT II Couleur unique 28 N° de commande 67.9536-28	XF-BB/4 Adaptateur constitué d'une fiche BNC femelle et de deux douilles bananes 4 mm. 1000 V CAT II Couleur unique 28 N° de commande 67.9538-28	XF-SS/4 Adaptateur constitué d'une fiche BNC femelle et de deux fiches bananes 4 mm. 1000 V CAT II Couleur unique 28 N° de commande 67.9537-28	XM-B Adaptateur constitué d'une fiche BNC mâle et d'une douille banane 4 mm. 600 V CAT II Couleur unique 21 N° de commande 67.9799-21

Les accessoires BNC sécurité sont compatibles avec le BNC standard